GUÍA RÁPIDA DE **ACTIVACIÓN Gtd TV** EN ADAPTADOR **Chromecast**

YouTube
NETFLIX

Activar la **app Gtd TV** en tu **equipo Chromecast** es muy sencillo.

Comienza seleccionando el idioma de preferencia en tu equipo **Chromecast.**



¡Hola!

Español (Ecuador)

Español (El Salvador)

Español (España)

Español (Guatemala)

Español (Honduras)

Español (México)

Español (Nicaragua)

Español (Panamá)

Tienes dos alternativas para configurar tu Chromecast:

I A través de la aplicación **Google Home** desde tu teléfono, escanea el código de configuración que aparece en tu pantalla, luego **sigue los pasos** que te indica **Google Home.**



Chromecast7501

Configurar con la aplicación Google Home

Descarga y abre la aplicación Google Home en tu teléfono para empezar

Escanea el código QR cuando se te indique en la aplicación

Código de configuración
PRHBDGVK

Configurar en televisión
Puede tardar más. Se debe escribir con el mando.

II Si prefieres hacerlo desde tu televisión selecciona **configurar en televisión.**


Chromecast7501

Configurar con la aplicación Google Home

Descarga y abre la aplicación Google Home en tu teléfono para empezar

Escanea el código QR cuando se te indique en la aplicación

Código de configuración

P R H B D G V K

Y sigue los siguientes pasos:

① Selecciona la red **Wi-Fi**, y luego introduce la **contraseña**, y te aparecerá un **mensaje de conectado.**



Selecciona tu red Wi-Fi

Familia.Gonzalez
Casa_5G
GALLARDO DPTO



Introduce la contraseña de Casa_5G

·········

☑ Ocultar contraseña

Selecciona ✓ para continuar.

1 ! 2 @ 3 # 4 $ 5 % 6 ^ 7 & 8 * 9 (0)
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l ñ
z x c v b n m .
?123 - _ ✓



Conectado

② Reinicia tu Chromecast y se actualizará a la última versión. Si el dispositivo ya tiene la última versión **NO** se realizará este paso.



STTE.220920.012.H1

Reinicia Chromecast con Google TV cuando finalice la descarga



Instalando actualización del sistema...

Paso 1 de 2

89,24 MB

Reinicia Chromecast con Google TV cuando finalice la descarga



③ Ahora puedes **iniciar sesión** con tu cuenta de **Google (Gmail)**, y personaliza las suscripciones de contenido. **Si no tienes cuenta Gmail debes crear una.**



Google

Iniciar sesión

Utiliza tu cuenta de Google

Correo electrónico o teléfono
¿Has olvidado tu correo electrónico?
Crear cuenta
Siguiente



Elige tus suscripciones

Lo que elijas se guardará y se usará para recomendarte contenido cuando inicies sesión en tu cuenta de Google

Se instalarán las aplicaciones de tus suscripciones en el dispositivo. Durante la configuración también se instalarán las siguientes aplicaciones, que vienen incluidas con el dispositivo: Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Apple TV y HBO Max.

Confirmar
NETFLIX
YouTube
prime video
Disney+
tv
HBO max
YouTube Kids
YouTube Music

④ Mientras las aplicaciones se instalan, puedes **configurar el mando** (control remoto) de Google TV.



Controla el volumen y el encendido con tu mando de Google TV

Si quieres controlar el encendido y el volumen con tu teléfono, comandos de voz o pantallas compatibles, o si quieres cambiar la configuración de los botones del mando, puedes hacerlo más tarde desde los ajustes.

Configurar mando
Ahora no

Instalando aplicaciones 1%



Se están Instalando tus aplicaciones. Esto puede tardar unos minutos.

Instalando aplicaciones 6%

⑤ Desde el **control remoto** selecciona el **asistente de Google** para **pedir por voz** que abra **Google Play.**



Asistente de Google

"Muéstrame películas familiares"

Selecciona permitir para que el asistente de Google pueda **realizar búsquedas** en todas las **aplicaciones instaladas.**



Busca en todas las aplicaciones de tu televisión

Para hacerlo, permite compartir tus solicitudes con las aplicaciones de tu TV.

Puedes desactivar esta opción en cualquier momento en los ajustes de la TV.
Más información en g.co/TVappsearch

Sin este permiso, es posible que el Asistente de Google no pueda encontrar todo el contenido de las aplicaciones de tu TV.

Permitir
No, gracias

Luego **mantén pulsado** el botón de **asistente del control remoto** para **pedir por voz** que abra **Google Play.**



Mantén pulsado el botón del Asistente y habla

6 En la sección de búsqueda de **Google Play** escribe **GTD**, y haz click en **“GTD SmartTV”.**


Google Play
C
Disney+
Disney • Entretenimiento • Para mayores de 13 años
2,2
All of These and More Streaming Now
Disney+
pluto tv
Red Bull TV
DAZN
© 2019 Disney and its related entities
Aplicaciones destacadas


Google Play
gtd
Resultados de búsqueda
GTD SmartTV
3,2★
GO
zapping
Tv

7 Selecciona **“Instalar”** y luego **“Abrir”**.


GTD SmartTV

Grupo Gtd • Entretenimiento • Para mayores de 13 años

Utiliza esta aplicación para que no te pierdas los programas de tus canales favoritos que te ofrece GTD!!

Google Play • Beta

Instalar
Capturas de pantalla de la aplicación
gtd
gtd

8 **Inicia la sesión** usando el **correo electrónico** con el que **contrastaste el servicio** y la contraseña que ya tienes creada.

Si no tienes contraseña puedes ingresar con **los seis primeros dígitos de tu rut** y cambiarla después.

Luego, selecciona **“Acceso”.**


Iniciar sesión
Correo electrónico
Contraseña
ACCESO
CANCELAR
Crea o cambia aquí tu contraseña
¡Bienvenido
a Gtd Tv!


gtd
Smart home
gtd
SMART
HOME
¡Manten tu hogar
seguro en todo
momento!
TV en Directo
10:58 - 11:11
Mi compañero de clase es un mono
A bailar
11:00 - 11:30
Baby Shark, el gran show
Opa Popa Dupa
Canales favoritos

¡Listo! Ya puedes disfrutar de **Gtd TV**

Para facilitar el acceso a **Gtd TV** puedes agregarlo en Inicio siguiendo estos pasos:

1. En la pantalla de inicio de **Google TV**, en aplicaciones, busca **GTD SmartTV** y mantén pulsado el botón **Seleccionar** desde el control remoto.

2. Selecciona **Mover** y utiliza los botones de **izquierda a derecha** para mover la aplicación al inicio del carrusel.

3. Pulsa **Seleccionar** para confirmar la nueva ubicación.

4. Para guardar el nuevo orden de las aplicaciones, pulsa el botón **atrás** del control remoto.